操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 7938 81-0
Fax +49 (0) 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

内容

1. 安全规定和说明 1
1.1 警告说明的危险等级 1
1.2 人员资质 1
1.3 基础安全规定 1
1.4 电压 1
1.5 安全和防护功能 2
1.6 电磁辐射 2
1.7 机械运动 2
1.8 排放 2
1.9 热的表面 2
1.10 运输 2
1.11 储存 2
1.12 废弃处理 2
2. 按照规定使用 3
3. 技术数据 4
3.1 产品图纸 4
3.2 额定数据 5
3.3 符合 ErP 准则的数据 5
3.4 技术说明 5
3.5 固定数据 5
3.6 运输和储存条件 5
3.7 电磁兼容性 5
4. 连接和调试 6
4.1 建立机械连接 6
4.2 建立电气连接 6
4.3 接线盒中的连接 7
4.4 出厂设置 8
4.5 线路图 9
4.6 检查接口 10
4.7 开启设备 10
4.8 关闭设备 10
5. 集成的防护功能 10
6. 维护、故障、可能的原因和补救措施 11
6.1 清洁 11
6.2 安全技术检查 11

1. 安全规定和说明

在设备上开始工作之前，请您仔细通读本操作说明。注意下列警告，以免出现人员受伤或故障。
请将本操作说明视作设备的一部分。
在销售或转交设备时，必须随附本操作说明。
本操作说明中关于潜在危险及其预防方法的信息可进行复制和传播。

1.1 警告说明的危险等级

在该操作说明中，使用了下列危险等级，以便说明潜在的危险状况和重要的安全规定：

危险
危险情况即将出现，如果未遵守这些措施，会导致严重受伤，甚至死亡。务必遵守此措施。

警告
危险情况可能出现，如果未遵守这些措施，会导致严重受伤，甚至死亡。工作时要特别小心。

小心
可能出现危险情况，如果未遵守这些措施，会导致轻微或中度受伤或财产损失。

提示
危险情况可能出现，如果无法避免，会导致财产损失。

1.2 人员资质

只允许合适的、具备资质且受过指导的和被授权的专业人员运输、开箱、安装、操作、维护本设备以及进行其他方面的使用。
只允许授权的专业人员安装本设备、进行试运行以及在电气设备上工作。

1.3 基础安全规定

在装入终端设备后，必须再次评估设备带来的安全风险。
在设备上工作时，注意以下几点：

⇒ 未经 ebm-papst 许可不得改动、加装和改装设备。

1.4 电压

⇒ 定期检查设备的电气装备，参见 章节 6.2 安全技术检查。

⇒ 请立即更换松脱的连接和损坏的电缆。

危险
设备上的电荷
可能受到电击

→ 在带电设备上工作时，请您站在橡胶垫上。

警告
设备关闭时端子和接口处也有电压
电击

→ 在全极断开五分钟之后才打开设备。

小心
在出现故障时，转子和风轮上存在电压
转子和风轮为基本绝缘。

→ 不得接触安装好的转子和风轮。

小心
在施加控制电压或设定为存储的转速额定值时，例如在电网故障后，电机自动重新启动。
受伤危险

原装操作说明

→ 不要在设备的危险区域内停留。

→ 在对设备进行操作时，必须关闭电源并确保不会再次启动。

→ 等待直至设备静止。

→ 在对设备进行操作后，拆除可能使用过的工具或其他设备物品。

1.5 安全和防护功能



危险
缺少保护装置或保护装置失灵
在未装备保护装置的情况下，手可能会接触或被吸入运行中的设备，导致重伤。

→ 只允许在装备固定的分离式保护装置和防护格栅时运行设备。
分离式保护装置必须能够承受住风机叶片在最大转速情况下松动时产生的动能。

→ 本设备是一个安装组件。作为运营者，必须负责对设备采取充足的保护措施。

→ 在确定缺少保护装置或保护装置功能失效的情况下，立即停止设备。

1.6 电磁辐射

电磁辐射的影响可能与控制器和调节器有关。
如果在已安装的情况下出现不允许的辐射强度，则用户必须采取适当的屏蔽措施。

提示
将设备装入用户装置后出现的电气或电磁故障。

→ 确保整个装置的 EMC 兼容性。

1.7 机械运动



危险
旋转设备
身体部分接触转子和风轮可能会受伤。

→ 防止触摸设备。

→ 在装置/机器上工作之前请等待，直至所有部件停止。

警告
旋转设备
长发、下垂的衣服和首饰可能被缠住并被拉入设备中。您可能会受伤。

→ 操作旋转部件时，不得穿戴宽松或下垂的衣服或首饰。

→ 带帽子保护长发。

1.8 排放

警告
根据安装和运行条件，声压级可能大于 70 dB(A)。
噪音导致听力损失的危险

→ 采取技术防护措施。

→ 确保操作人员佩戴相应的防护装备，例如护耳罩。

→ 另外，注意地方当局的要求。

1.9 热的表面



小心
电子设备壳体上的高温
烫伤危险

→ 确保采取了充足的接触保护。

1.10 运输

提示
设备的运输

→ 只允许将设备装在原包装内进行运输。

→ 例如用张紧带固定设备，这样不会打滑。

1.11 储存

⇒ 将部分和完全安装的设备装入原包装内，在干净的环境中干燥且防风雨地储存。

⇒ 保护设备防止受环境影响和污染，直至最终装配完成。

⇒ 为了确保正常运行和使用寿命尽可能长，建议最长将设备存放一年。

⇒ 在调试之前，明确适用于户外使用的设备也要如下所述存放：

⇒ 保持储存温度，参见 章节 3.6 运输和储存条件。

⇒ 注意所有电缆螺旋套管必须装有盲塞。

1.12 废弃处理

在对设备废弃处理时，请您注意所有相关的，您国家现行的要求和规定。

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

2. 按照规定使用

本设备仅用作输送符合技术数据的空气的装入式设备。
任何除此之外或延生的应用均视为不符合规定，属于滥用设备。
用户装置必须能够承受可能出现的来自产品的机械负荷和热负荷。在这里，要注意装有此产品的设备的整个使用寿命。

以下情况也属于按照规定使用

- 只允许在带接地星形接点的电网（TN/TT 电网）中使用本设备。
- 输送密度为 1.2 kg/m³ 的空气。
- 根据允许的环境温度安装本设备，参见 章节 3.6 运输和储存条件 和 章节 3.2 额定数据。
- 运行带所有保护装置的设备。
- 遵守操作说明。

违反规定使用

特别禁止在下列情况下使用设备，会引起危险：


- 以不平衡的方式运行设备，例如由于污物堆积或结冰导致。
- 在运行期间打开接线盒。
- 输送含有研磨（打磨）颗粒的空气。
- 输送具有强腐蚀性的空气，例如盐雾。例外是装有适用于盐雾和采取了相应保护措施的设备。
- 输送高粉尘含量的空气，例如抽吸锯末。
- 在可燃物质或组件附近运行设备。
- 在爆炸环境中运行设备。
- 设备用作安全技术部件或用于承担安全相关功能。
- 在完全或部分拆卸的、或篡改过的保护装置的情况下运行。
- 此外，所有不符合规定使用中提及的使用方法。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

3. 技术数据

3.1 产品图纸



所有尺寸的单位均为 mm。

1	线缆最小直径 4 mm，最大直径 10 mm，拧紧力矩 2.5±0.4 Nm
2	拧紧力矩 3.5±0.5 Nm

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

3.2 额定数据

电机	M3G084-GF

相位	3~
额定电压 / VAC	400
额定电压范围 / VAC	380 .. 480
频率 / Hz	50/60

数据确定的方式	mb
转速 / min-1	3100
电功耗 / W	1000
耗电量 / A	1.6
最小环境温度 / °C	-25
最大环境温度 / °C	60

mb = 最大负荷 · mw = 最大效率 · fb = 自由吹气
kv = 用户规定 · kg = 用户设备

保留改动

3.3 符合 ErP 准则的数据

安装类别	A
效率类别	静态
转速调节	是
特定比例*	1.01

* 特定比例 = 1 + p_{fs} / 100 000 Pa

	实际	规定 2013	规定 2015
整体效率 η_{es} / %	61.1	47.5	51.5
效率等级 N	71.6	58	62
电功耗 P_{ed} / kW	1		
流量 q_v / m³/h	2405		
压力增加 全部 p_{sf} / Pa	844		
转速 n / min-1	3120		

所确定为最佳效率下的数据。

通过标准测量结构中的电机-风轮组合得出 ErP 数据。

3.4 技术说明

重量	11.3 kg
结构尺寸	280 mm
转子表面	喷黑色漆
电子设备壳体材料	压铸铝
风轮材料	铝板
支撑板材料	钢板，镀锌
支架材料	钢制，喷黑色漆
进气喷嘴材料	钢板，镀锌
叶片数量	7
旋转方向	转子右视图
防护类型	IP 54
绝缘等级	“B”
湿度等级	F3-1
安装位置	轴平行或转子向下；转子向上请咨询
冷凝水孔	转子侧
运行模式	S1
电机轴承结构	球轴承

技术装备	-输出端 10 VDC，最大 10 mA -输出端 20 VDC，最大 50 mA -副控制单元输出端 0-10 V -传感器输入端 0-10 V 或 4-20 mA -外部 24 V 输入端（设定参数） -报警继电器 -功率限制 -电机电流限制 -RS485 MODBUS-RTU -软起动 -0-10 VDC / PWM 控制输入端 -带与电源可靠断开的 SELV 势能的控制接口 -电子设备/电机过热保护 -低电压/相故障检测
按照 IEC 60990 的接触电流（测量电路图 4，TN 系统）	<= 3.5 mA
电气接口	通过接线盒
电机保护装置	内部接通温度监控器 (TW)
防护等级	I（当用户现场的地线连接到壳体连接点上时）
一致性	EN 61800-5-1; CE
许可	CCC; EAC; UL 1004-7 + 60730; C22.2 编号 77 + CAN/CSA-E60730-1

针对循环式转速负荷请注意，设备的旋转部件是为一百万次负荷循环而设计。在遇到特殊问题时，请求助 ebm-papst 的支持部门。

3.5 固定数据

⇒ 请您确保固定螺栓不会意外松开（例如通过自锁螺栓）。

固定螺栓强度等级	8.8

必要时，其他固定数据您可以参考产品图纸。

3.6 运输和储存条件

⇒ 根据防护类型安装设备。

允许的环境温度电机最大（运输/储存）	+80 °C
允许的环境温度电机最小（运输/储存）	-40 °C

3.7 电磁兼容性

如果电源侧并联了多个设备，导致布局中的导线电流位于 16 - 75 A 的范围中，则该布局仅在以下前提条件下符合 IEC 61000-3-12 规定：客户设备与公共电网连接点的短路功率 S_{sc} 必须是布局额定功率的 120 倍或更高。
设备安装者或设备运营者有责任确保（必要时可咨询电网运营商），该设备仅连接在 S_{sc} 值大于或等于布局额定功率 120 倍的连接点上。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4. 连接和调试

4.1 建立机械连接



小心
从包装中取出风机时有被切伤和夹伤的危险



→ 小心地从包装中取出风机。务必避免碰撞。

→ 穿安全鞋和戴耐切割的防护手套。

小心
取出设备时负荷很重
可能身体受伤，例如背伤。

→ 两个人一起从包装中取出设备。

⇒ 检查设备的运输损坏情况。损坏的设备不得再安装。

⇒ 根据您的应用安装无损设备。

4.2 建立电气连接



危险
设备上的电压
电击

→ 始终首先安装地线。

→ 检查地线。



危险
缺少绝缘装置
受到电击导致生命危险

→ 仅使用符合电压、电流、绝缘材料、负荷能力等方面的安装规定的导线。

→ 敷设导线时使导线不会接触到旋转部件。



危险
在多个设备并联时切断电源后电源线和地线接点之间的电荷 (>50 µC)。
受到电击，有受伤的危险

→ 确保采取了充足的接触保护。
在操作电气接口之前，必须使电网连接和 PE 短路。

小心
电压
风机是一个安装组件，它没有电分离式开关。

→ 仅将风机连接至可通过全极断开开关切断的电路中。

→ 在风机上操作时，必须确保风机中安装的装置/机器不会再次启动。

提示
可能造成设备故障
与电源线保持一段距离敷设设备的控制导线。

→ 注意使距离尽可能大。
建议：距离 > 10 cm（分开的电缆套管）

提示
电缆或导线进水
如果水从客户侧的电缆末端渗入，将会损坏设备。

→ 注意导线末端须连接在干燥的环境中。



仅将此设备连接至可通过全极断开开关切断的电路中。

4.2.1 前提条件

⇒ 检查铭牌上的数据是否与接口数据一致。

⇒ 在连接设备之前确保供电电压与设备电压一致。

⇒ 仅使用符合铭牌要求电流强度的电缆。
测量截面时注意符合 EN 61800-5-1 要求的测量原理。地线必须至少与外导体截面一起测量。
我们建议使用 105°C 导线。测量最小导线截面不低于 AWG26/0.13 mm²。

符合 EN 61800-5-1 要求的地线过渡电阻

在最终使用中应当检查符合 EN 61800-5-1 要求的保护回路阻抗规定的遵守情况。
视安装状况而定，可能需要通过接线盒内可用的附加地线接点来连接另一根地线。

4.2.2 电网连接保险装置

导体截面与所需的保险装置的匹配（仅导线保护，非设备保护）。

额定电压	熔断式保险丝		自动保险装置	导线横截面	导线横截面
	VDE	UL	VDE	mm²	*AWG
3/PE AC 380 - 480 VAC	16 A	15 A	C16A	1.5 2.5	16

* AWG = American Wire Gauge（美国线规）

4.2.3 无功电流



通过集成式 EMC 滤波器也可在电动机停机且电源接通的情况下测量电源线中的无功电流，该 EMC 滤波器用于遵守 EMC 极限值（辐射干扰和抗干扰性）。

- 数值典型范围 < 250 mA。
- 此工作状态（运行准备就绪）的有效功率同时也处于 < 5 W 的典型范围内。

4.2.4 故障电流保护开关



仅允许交直流敏感的故障电流保护装置（类型 B 或 B+）。运行此设备以及运行变频器时不可通过故障电流保护装置保护人员。
接通此设备的供电时，集成式 EMC 滤波器中的电容器的脉冲充电电流可立即触发故障电流保护装置。我们建议使用触发阈值为 300 mA 且触发延迟的故障电流保护开关（超阻抗，特性 K）。

4.2.5 放电电流



如果电网不对称或某相位失效，则放电电流可上升至额定值的数倍。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4.2.6 闭锁保护

基于闭锁保护，起动电流 (LRA) 等于或小于额定电流 (FLA)。

4.3 接线盒中的连接

4.3.1 准备好连接所需的连接导线

在给导线剥皮时，注意使电缆螺旋套管密封且接口不受拉力影响。拧紧力矩参见 章节 3.1 产品图纸。




图 1: 建议的拆开长度，单位：mm（接线盒内）
图例：CL = 控制导线

4.3.2 导线与端子相连

警告
设备关闭时端子和接口处也有电压
电击

→ 在全极断开五分钟之后才打开设备。

⇒ 从电缆螺旋套管上移除端盖。

仅移除电缆插入之处的端盖。

⇒ 将导线（不在供货范围内）引入接线盒中。

⇒ 首先连接地线“PE”。

⇒ 将导线连接至相应端子上。

此时使用一把螺丝刀。
连接导线时注意，导线芯不得分叉。




图 2: 将导线连接至端子

⇒ 密封接线盒。

4.3.3 敷设电缆

绝不能有水顺着电缆螺旋套管方向沿着电缆进入。
在敷设电缆时注意使电缆螺旋套管位于下方。电缆必须始终导向下方。




图 3: 针对立式风机的电缆敷设。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4.4 出厂设置


ebm-papst 预先采用的设备出厂设置。

运行模式参数集 1	PWM 控制
运行模式参数集 2	PWM 控制
风机 / 设备地址	1
最大 PWM / %	100
最小 PWM / %	5,1
在 EEPROM 中存储额定值	是
额定值设定	模拟（线性）
控制方向参数集 1	正（加热）
控制方向参数集 2	正（加热）

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4.5 线路图



临时图纸！

编号	连接	名称	功能/分布
PE		PE	地线连接
KL1	1, 2, 3	L1, L2, L3	供电电压，电压范围 (参见铭牌)，50/60 Hz
KL2	1	NC	无电势状态信号触点，故障时的常闭触点
KL2	2	COM	无电势状态信号触点，转换触点，共同的连接线 (2 A，最大 250 VAC，最小 10 mA，AC1)
KL2	3	NO	无电势状态信号触点，故障时的常开触点
KL3	1	OUT	模拟式输出端 0-10 VDC，最大 3 mA；SELV 输出当前的电机负载率： 1 V 对应 10% 负载率 10 V 对应100% 负载率
KL3	2, 8	GND	用于控制器接口的参考接地电位，SELV
KL3	3, 7	0-10 V	控制/实际值输入端 0-10 VDC，阻抗 100 kΩ 仅用作为输入端 4-20 mA 的代替，SELV
KL3	4	+10 V	电压输出端 10 VDC (+/-3%)，最大 10 mA，用于外部设备供电电压 (例如电位计)，SELV
KL3	5	+20 V	电压输出端 20 VDC (+25%/-10%)，最大 50 mA，用于外部设备供电电压 (例如传感器)，SELV
KL3	6	4-20 mA	控制/实际值输入端 4-20 mA，阻抗 100 kΩ，仅用作为输入端 0-10 V 的代替；SELV
KL3	9, 11	RSB	MODBUS 接口 RS485，RSB
KL3	10, 12	RSA	MODBUS 接口 RS485，RSA

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4.6 检查接口

⇒ 确保处于无电压状态（所有相位上）。
⇒ 防止再次开启
⇒ 检查连接导线的位置是否正确。
⇒ 再次拧紧接线盒盖。接线盒拧紧力矩参见 章节 3.1 产品图纸。
⇒ 将连接电缆敷设到接线盒内，使接线盒盖能够无阻力地关闭。
⇒ 使用所有螺旋塞（全部）。用手安装螺栓，以免损坏螺纹。
⇒ 确保接线盒完全关闭和密封并且所有螺栓和电缆螺旋套管都已按照规定拧紧。

4.7 开启设备

必须在安装好必需的保护装置和电气接口的情况下，专业地、按照规定地进行安装后才能开启设备。这也适用于用户已经安装插接和夹紧装置或类似连接元件的设备。



警告
热电机壳体
火灾危险

→ 确保风机周围不存在任何可燃物和易燃物。

⇒ 请在开启前检查设备是否存在表面损坏以及保护装置的功能。
⇒ 检查风机的气道是否存在异物，并清除异物。
⇒ 施加用于供电的额定电压。
⇒ 通过改变输入信号启动设备。

4.8 关闭设备

运行期间关闭设备：

⇒ 通过控制输入关闭设备。
⇒ 不得通过电源开启和关闭电机（例如在周期模式中）。

进行维护工作时关闭设备：

⇒ 通过控制输入关闭设备。
⇒ 不得通过电源开启和关闭电机（例如在周期模式中）。
⇒ 断开设备的供电电压。
⇒ 在进行断开操作时注意，首先应断开接地连接。

5. 集成的防护功能

内置的防护功能发挥作用，在出现表中描述的故障时，使电机自动关闭

错误	安全装置的 说明/功能
转子位置探测错误	自动进行重新启动。
卡止的转子	⇒ 在取消卡止后，电机自动重新启动。
电网低电压（电网输入电压在允许的额定电压范围之外）	⇒ 电源恢复到允许的电压值，电机自动重新启动。
相故障	供电电压的相位出现故障至少 5 秒钟。 ⇒ 如果所有相位又恢复正确，经过 10 - 40 秒后，电机自动重新启动。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

6. 维护、故障、可能的原因和补救措施

不得自行维修设备。请您将设备送回 ebm-papst 维修或更换。

警告
设备关闭时端子和接口处也有电压
电击

→ 在全极断开五分钟之后才打开设备。

小心
在施加控制电压或设定为存储的转速额定值时，例如在电网故障后，电机自动重新启动。
受伤危险

→ 不要在设备的危险区域内停留。

→ 在对设备进行操作时，必须关闭电源并确保不会再次启动。

→ 等待直至设备静止。

→ 在对设备进行操作后，拆除可能使用过的工具或其他设备物品。

如果要长时间停止设备，例如在储存时，建议使设备运行至少两个小时，从而使可能进入的冷凝水蒸发以及使轴承运动。

故障/错误	可能的原因	可能的补救措施
风轮运行不平稳	旋转部件不平衡	清洁设备，如果清洁后仍存在不平衡，则更换设备。 注意清洁时不得拆除平衡夹。
电机不转动	机械卡止	关闭，断电并拆除机械卡止装置。
	缺少电源	检查电源，重新建立电源电压。 注意！故障信息自动复位。 设备在毫无预警的情况下自动重新启动。
	缺少接口	断电，校正连接，参见线路图。
	电机绕组中断	更换设备
	温度监控器作出响应	让电机冷却，查找并排除故障原因，必要时松开重新启动闭锁
	缺少冷却	优化冷却装置。 让设备冷却。 断开并重新接通电源至少 25 秒，才能复位故障信息。 也可以通过设置 DIN1 上的控制信号 <0.5 V 或通过 Din1 对地线的短路而复位。
	环境温度过高	降低环境温度。 让设备冷却。 断开并重新接通电源至少 25 秒，才能复位故障信息。 也可以通过设置 DIN1 上的控制信号 <0.5 V 或通过 Din1 对地线的短路而复位。
	不允许的运行点（例如过高的背压）	校正运行点。让设备冷却。 断开并重新接通电源至少 25 秒，才能复位故障信息。 也可以通过设置 DIN1 上的控制信号 <0.5 V 或通过 Din1 对地线的短路而复位。

在出现其他故障时，请联系 ebm-papst。

6.1 清洁

提示
清洁时设备的损坏情况
可能功能故障

→ 不得用水束或高压清洁器清洁设备。

→ 不得使用含酸、含碱和含溶剂的清洁剂。

→ 清洁时，不得使用尖锐和边缘锋利的物体

6.2 安全技术检查

提示
高压测试
集成的 EMC 过滤器含有 Y 容量。因此，在施加交流检测电压时将超出触发电流。

→ 在进行法定高压测试时，用直流电压检查设备。所使用的电压必须与标准中要求的交流电压最大值一致。

需要检查什么？	如何检查？	频率	采取哪些措施？
接触防护服的完整性或损坏情况	目检	至少每半年	修理或更换设备
检查设备叶片和壳体的损坏情况	目检	至少每半年	设备的更换
连接导线的固定	目检	至少每半年	固定
导线绝缘装置是否损坏	目检	至少每半年	更换导线
检查风轮是否磨损/有沉积物/锈蚀和损坏	目检	至少每半年	清洁或更换风轮

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

电缆螺旋套管的密封性	目检	至少每半年	再次拧紧，损坏时予以更换
必要时，检查冷凝水孔，防止堵塞	目检	至少每半年	打开孔

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com