操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 7938 81-0
Fax +49 (0) 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

内容

1. 安全规定和说明 1
1.1 警告说明的危险等级 1
1.2 人员资质 1
1.3 基础安全规定 1
1.4 电压 1
1.5 安全和防护功能 2
1.6 机械运动 2
1.7 排放 2
1.8 热的表面 2
1.9 运输 2
1.10 储存 2
1.11 废弃处理 2
2. 按照规定使用 3
3. 技术数据 4
3.1 产品图纸 4
3.2 额定数据 5
3.3 技术说明 5
3.4 固定数据 5
3.5 运输和储存条件 5
4. 连接和调试 6
4.1 建立机械连接 6
4.2 建立电气连接 6
4.3 导线接口 6
4.4 线路图 8
4.5 检查接口 9
4.6 开启设备 9
4.7 关闭设备 9
5. 维护、故障、可能的原因和补救措施 9
5.1 清洁 9
5.2 安全技术检查 10

1. 安全规定和说明

在设备上开始工作之前，请您仔细通读本操作说明。注意下列警告，以免出现人员受伤或故障。
请将本操作说明视作设备的一部分。
在销售或转交设备时，必须随附本操作说明。
本操作说明中关于潜在危险及其预防方法的信息可进行复制和传播。

1.1 警告说明的危险等级

在该操作说明中，使用了下列危险等级，以便说明潜在的危险状况和重要的安全规定：

危险
危险情况即将出现，如果未遵守这些措施，会导致严重受伤，甚至死亡。务必遵守此措施。

警告
危险情况可能出现，如果未遵守这些措施，会导致严重受伤，甚至死亡。工作时要特别小心。

小心
可能出现危险情况，如果未遵守这些措施，会导致轻微或中度受伤或财产损失。

提示
危险情况可能出现，如果无法避免，会导致财产损失。

1.2 人员资质

只允许合适的、具备资质且受过指导的和被授权的专业人员运输、开箱、安装、操作、维护本设备以及进行其他方面的使用。
只允许授权的专业人员安装本设备、进行试运行以及在电气设备上工作。

1.3 基础安全规定

在装入终端设备后，必须再次评估设备带来的安全风险。
在设备上工作时，注意以下几点：

⇒ 未经 ebm-papst 许可不得改动、加装和改装设备。

1.4 电压

⇒ 定期检查设备的电气装备，参见 章节 5.2 安全技术检查。

⇒ 请立即更换松脱的连接和损坏的电缆。

危险
设备上的电荷
可能受到电击

→ 在带电设备上工作时，请您站在橡胶垫上。

警告
设备关闭时端子和接口处也有电压
电击

→ 在全极断开五分钟之后才打开设备。

小心
在出现故障时，转子和风轮上存在电压
转子和风轮为基本绝缘。

→ 不得接触安装好的转子和风轮。

小心
在施加工作电压时，例如在电网故障后，电机自动重新启动。
受伤危险

原装操作说明

→ 不要在设备的危险区域内停留。

→ 在对设备进行操作时，必须关闭电源并确保不会再次启动。

→ 等待直至设备静止。

→ 将取出的温度监控器装入控制电路，从而使出现故障后，已冷却的电机不会自动重新启动。

1.5 安全和防护功能



危险
缺少保护装置或保护装置失灵
在未装备保护装置的情况下，手可能会接触或被吸入运行中的设备，导致重伤。

→ 只允许在装备固定的分离式保护装置和防护格栅时运行设备。
分离式保护装置必须能够承受住风机叶片在最大转速情况下松动时产生的动能。

→ 本设备是一个安装组件。作为运营者，必须负责对设备采取充足的保护措施。

→ 在确定缺少保护装置或保护装置功能失效的情况下，立即停止设备。

1.6 机械运动



危险
旋转设备
身体部分接触转子和风轮可能会受伤。

→ 防止触摸设备。

→ 在装置/机器上工作之前请等待，直至所有部件停止。

警告
旋转设备
长发、下垂的衣服和首饰可能被缠住并被拉入设备中。您可能会受伤。

→ 操作旋转部件时，不得穿戴宽松或下垂的衣服或首饰。

→ 带帽子保护长发。

1.7 排放

警告
根据安装和运行条件，声压级可能大于 70 dB(A)。
噪音导致听力损失的危险

→ 采取技术防护措施。

→ 确保操作人员佩戴相应的防护装备，例如护耳罩。

→ 另外，注意地方当局的要求。

1.8 热的表面



小心
电机壳体上的高温
烫伤危险

→ 确保采取了充足的接触保护。

1.9 运输

提示
设备的运输

→ 只允许将设备装在原包装内进行运输。

→ 例如用张紧带固定设备，这样不会打滑。

1.10 储存

⇒ 将部分和完全安装的设备装入原包装内，在干净的环境中干燥且防风雨地储存。

⇒ 保护设备防止受环境影响和污染，直至最终装配完成。

⇒ 为了确保正常运行和使用寿命尽可能长，建议最长将设备存放一年。

⇒ 在调试之前，明确适用于户外使用的设备也要如下所述存放：

⇒ 保持储存温度，参见 章节 3.5 运输和储存条件。

1.11 废弃处理

在对设备废弃处理时，请您注意所有相关的，您国家现行的要求和规定。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

2. 按照规定使用

本设备仅用作输送符合技术数据的空气的装入式设备。
任何除此之外或延生的应用均视为不符合规定，属于滥用设备。
用户装置必须能够承受可能出现的来自产品的机械负荷和热负荷。在这里，要注意装有此产品的设备的整个使用寿命。

以下情况也属于按照规定使用

- 只允许在带接地星形接点的电网（TN/TT 电网）中使用本设备。
- 只能在欧盟以外地区使用本设备。
- 只能在固定装置中安装本设备。
- 执行所有维护工作。
- 输送密度为 1.2 kg/m³ 的空气。
- 根据允许的环境温度安装本设备，参见 章节 3.5 运输和储存条件 和 章节 3.2 额定数据。
- 运行带所有保护装置的设备。
- 遵守操作说明。

违反规定使用

特别禁止在下列情况下使用设备，会引起危险：


- 以不平衡的方式运行设备，例如由于污物堆积或结冰导致。
- 在具有维持生命或救生功能的医疗设备中运行。
- 在外部振动时运行。
- 输送输送介质中的固体部分。
- 给设备喷漆
- 在运行期间松开连接（螺栓）。
- 输送含有研磨（打磨）颗粒的空气。
- 输送具有强腐蚀性的空气，例如盐雾。例外是装有适用于盐雾和采取了相应保护措施的设备。
- 输送高粉尘含量的空气，例如抽吸锯末。
- 在可燃物质或组件附近运行设备。
- 在爆炸环境中运行设备。
- 设备用作安全技术部件或用于承担安全相关功能。
- 在完全或部分拆卸的、或篡改过的保护装置的情况下运行。
- 此外，所有不符合规定使用中提及的使用方法。

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

3. 技术数据

3.1 产品图纸



所有尺寸的单位均为 mm。

1	无卤素连接导线，9x 0.75 mm²，用 9x 缆芯夹紧装置固定
2	配件：进风风圈 63071-2-4013 不包括在供货范围内。
3	拧入深度最多 18 mm

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

3.2 额定数据

电机	M4D138-LA

相位	3~	3~
额定电压 / VAC	400	400
错接	Δ	Y
频率 / Hz	50	50

数据确定的方式	mb	mb
有效许可/标准	-	-
转速 / min-1	1350	1070
电功耗 / W	2410	1640
耗电量 / A	4.7	2.84
最小背压 / Pa	0	0
最小环境温度 / °C	-40	-40
最大环境温度 / °C	65	65
起动电流 / A	19	6.5
最大安全运行转速 / min-1	1640	1640

mb = 最大负荷 · mw = 最大效率 · fb = 自由吹气
kv = 用户规定 · kg = 用户设备

保留改动

3.3 技术说明

重量	27 kg
结构尺寸	560 mm
转子表面	铝包封
风轮材料	铝板
叶片数量	9
旋转方向	转子右视图
防护类型	IP 54
绝缘等级	“F”
湿度等级	F3-1
安装位置	任意
冷凝水孔	转子和定子侧
运行模式	S1
电机轴承结构	球轴承
按照 IEC 60990 的接触电流（测量电路图 4，TN 系统）	<= 3.5 mA
电机保护装置	运行温度监控器 (TW)
电缆规格	侧面
防护等级	I（用户方已连接地线时）
一致性	EN 61800-5-1; EN 60034
许可	VDE

针对循环式转速负荷请注意，设备的旋转部件是为一百万次负荷循环而设计。在遇到特殊问题时，请求助 ebm-papst 的支持部门。

3.4 固定数据

拧入深度，参见 章节 3.1 产品图纸

⇒ 请您确保固定螺栓不会意外松开（例如通过自锁螺栓）。

固定螺栓强度等级	8.8

必要时，其他固定数据您可以参考产品图纸。

3.5 运输和储存条件

⇒ 根据防护类型安装设备。

允许的环境温度电机最大（运输/储存）	+ 80 °C
允许的环境温度电机最小（运输/储存）	- 40 °C

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4. 连接和调试

4.1 建立机械连接

小心
从包装中取出风机时有被切伤和夹伤的危险

→ 在包装风机叶轮处小心地取出设备。务必避免碰撞。

→ 穿安全鞋和戴耐切割的防护手套。

小心
取出设备时负荷很重
可能身体受伤，例如背伤。

→ 两个人一起从包装中取出设备。

⇒ 检查设备的运输损坏情况。损坏的设备不得再安装。

⇒ 根据您的应用安装无损设备。

4.2 建立电气连接

危险
设备上的电压
电击

→ 始终首先安装地线。

→ 检查地线。

危险
缺少绝缘装置
受到电击导致生命危险

→ 仅使用符合电压、电流、绝缘材料、负荷能力等方面的安装规定的导线。

→ 敷设导线时使导线不会接触到旋转部件。

危险
在多个设备并联时切断电源后电源线和地线接点之间的电荷 (>50 µC)。
受到电击，有受伤的危险

→ 确保采取了充足的接触保护。
在操作电气接口之前，必须使电网连接和 PE 短路。

小心
电压
风机是一个安装组件，它没有电分离式开关。

→ 仅将风机连接至可通过全极断开开关切断的电路中。

→ 在风机上操作时，必须确保风机中安装的装置/机器不会再次启动。

提示
电缆或导线进水
如果水从客户侧的电缆末端渗入，将会损坏设备。

→ 注意导线末端须连接在干燥的环境中。

仅将此设备连接至可通过全极断开开关切断的电路中。

4.2.1 前提条件

⇒ 检查铭牌上的数据是否与接口数据一致。

⇒ 在连接设备之前确保供电电压与设备电压一致。

⇒ 仅使用符合铭牌要求电流强度的电缆。
测量截面时注意符合 EN 61800-5-1 要求的测量原理。地线必须至少与外导体截面一起测量。
我们建议使用 105°C 导线。测量最小导线截面不低于 AWG26/0.13 mm²。

符合 EN 61800-5-1 要求的地线过渡电阻

在最终使用中应当检查符合 EN 61800-5-1 要求的保护回路阻抗规定的遵守情况。
视安装状况而定，可能需要通过设备上可用的附加地线接点来连接另一根地线。
地线接点位于壳体上，且有一个地线标识和一个孔。

4.2.2 故障电流保护开关

仅允许脉动电流敏感和/或交直流敏感的故障电流保护装置（类型 A 或 B）。运行此设备以及运行变频器时不可通过故障电流保护装置保护人员。

4.2.3 电压控制

在通过变压器或电子电压调节器（例如相位控制）进行转速控制时，会导致电流过高。
在相位控制时，根据设备的安装类型的不同，可能产生噪音。

4.2.4 变频器

在与 ebm-papst 协商一致后才可使用变频器。
在使用变频器调整转速时，不得超过最大安全运行转速（参阅 3.2 额定数据）。

为了变流器和电机之间变频器的运行，安装全极有效的正弦滤波器（相位-相位和相位-接地）。
电机变频运行时，通过一个全极正弦滤波器保护电机免受瞬时高压和轴承电流的危害；瞬时高压可能破坏线圈绝缘系统。

使用变频器时，客户应在应用中检查电机的发热情况。

4.3 导线接口

导线从设备中引出。

⇒ 首先连接地线“PE”。

- 根据您的应用连接导线。另外注意 章节 4.4 线路图。




图 1: 建议的拆开长度，单位 mm

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4.3.1 电机保护装置

小心
电压
本设备是一个安装组件，它没有电分离式开关。

→ 将本设备连接到合适的触发器上。

→ 仅将此设备连接至可通过全极断开开关切断的电路中。

→ 在设备上操作时，必须确保设备中安装的装置/机器不会重新启动。


提示
缺少电机保护装置
在未安装电机保护装置的情况下，电机会过热和受损。

→ 连接线圈中安装的温度监控器。

电机配有温度监控器，以保护设备。
在每次进行调试时，请您注意并检查温度监控器的连接是否正确。
如果温度监控器未连接正确，无法提出索赔要求。

原装操作说明

4.4 线路图



Δ	三角形连接
Y	星形连接
L1	黑色
L2	蓝色
L3	棕色
U1	黑色
V1	蓝色
W1	棕色
U2	绿色
V2	白色
W2	黄色
TOP	2x 灰色
PE	绿色/黄色

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

4.5 检查接口

⇒ 确保处于无电压状态（所有相位上）。

⇒ 防止再次开启

⇒ 检查连接导线的位置是否正确。

4.6 开启设备

必须在安装好必需的保护装置和电气接口的情况下，专业地、按照规定地进行安装后才能开启设备。这也适用于用户已经安装插接和夹紧装置或类似连接元件的设备。



警告
热电机壳体
火灾危险

→ 确保风机周围不存在任何可燃物和易燃物。

⇒ 请在开启前检查设备是否存在表面损坏以及保护装置的功能。

⇒ 检查风机的气道是否存在异物，并清除异物。

⇒ 施加用于供电的额定电压。

4.7 关闭设备

⇒ 将设备的电源引线主开关同供电电压断开。

⇒ 在进行断开操作时注意，首先应断开接地连接。

5. 维护、故障、可能的原因和补救措施

不得自行维修设备。请您将设备送回 ebm-papst 维修或更换。

警告
设备关闭时端子和接口处也有电压
电击

→ 在全极断开五分钟之后才打开设备。

小心
在施加工作电压时，例如在电网故障后，电机自动重新启动。
受伤危险

→ 不要在设备的危险区域内停留。

→ 在对设备进行操作时，必须关闭电源并确保不会再次启动。

→ 等待直至设备静止。

→ 将取出的温度监控器装入控制电路，从而使出现故障后，已冷却的电机不会自动重新启动。



如果要长时间停止设备，例如在储存时，建议使设备运行至少两个小时，从而使可能进入的冷凝水蒸发以及使轴承运动。

故障/错误	可能的原因	可能的补救措施
风轮运行不平稳	旋转部件不平衡	清洁设备，如果清洁后仍存在不平衡，则更换设备。 注意清洁时不得拆除平衡夹。
电机不转动	机械卡止	关闭，断电并拆除机械卡止装置。
	缺少电源	检查电源，重新建立电源电压。
	缺少接口	断电，校正连接，参见线路图。
	温度监控器作出响应	让电机冷却，查找并排除故障原因，必要时松开重新启动闭锁
	不允许的运行点	检查运行点
电机温度过高	环境温度过高	如果可能，降低环境温度
	缺少冷却	优化冷却装置



在出现其他故障时，请联系 ebm-papst。

5.1 清洁

提示
清洁时设备的损坏情况
可能功能故障

→ 不得用水束或高压清洁器清洁设备。

→ 不得使用含酸、含碱和含溶剂的清洁剂。

→ 清洁时，不得使用尖锐和边缘锋利的物体

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

5.2 安全技术检查

需要检查什么？	如何检查？	频率	采取哪些措施？
接触防护服的完整性或损坏情况	目检	至少每半年	修理或更换设备
检查设备叶片和壳体的损坏情况	目检	至少每半年	设备的更换
连接导线的固定	目检	至少每半年	固定
地线接口的固定	目检	至少每半年	固定
导线绝缘装置是否损坏	目检	至少每半年	更换导线
检查风轮是否磨损/有沉积物/锈蚀和损坏	目检	至少每半年	清洁或更换风轮
必要时，检查冷凝水孔，防止堵塞	目检	至少每半年	打开孔

原装操作说明

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG · Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen · Phone +49 (0) 7938 81-0 · Fax +49 (0) 7938 81-110 · info1@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com