





Flachstecker passend fuer
Steckhuelse 6,3-... DIN 46247
blade terminal suitable for
push-on contact 6,3-... DIN 46247

Luefterrad / fan wheel
27453 32173
Sechskantmutter / nut
20999 45025
werden lose mitgeliefert
are loose supplied

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
(7) - Spezifikation 5546219730_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5546219730_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite (AS) gesehen

direction of rotation **CW** viewed on driving side (AS)

(7) = Aenderungsindex / change index

Tolerierung/tolerances ISO 8015			Maßstab/scale 1:1 / Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK	Oberfl./face	Werkstoff/material
Aenderungsnotiz/change note Ausgabe/edition: 7 -Hinweis "weitere Dokumente" hinzu -note "further documents" added	Status/state: Freigegeben 12.03.2015 (Freigabedatum/release date)	Erlmeier (Freigeber/releaser)	Einbauanleitung / mounting instruction Umwaelzgeblaese/hot air blower RRL152/0020A72-3020LH-503 amn CCC
7 (Version)	500000016081 (Aenderungsnr./change no.)	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5546219730_Z10 / Blatt/sheet 1 / 1
12.03.2015 (Datum/date)	Ch. Eiwanger (Ersteller/creator)	Urspr./origin RRL152	Ers.f./sub.f.: / Ers.d./sub.by: / A3

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel: +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.