





Motordrehrichtung Rechtslauf auf Antriebsseite (AS) gesehen

direction of rotation CW viewed on driving side (AS).

③ = Aenderungsindex / change index

Wichtiger Hinweis:	Dieser Ventilator/Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.
important information:	This fan/motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.
Sicherheitshinweis:	Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!
security advice:	Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If neccessary, interrupt or sever unit from current supply!

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberflaeche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.
			Werkstoff	
Aenderungsnotiz Ausgabe / edition 3: Darstellung des Spulenkoerper korrigiert. view of bobbin corrected	Status der Zeichnung: Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction **Umluftgeblaese/circulating air blower** RRL152/0020A92-3030LH-197 ...	
	29.05.2012	Attenkog		
	Freigabedatum	Freigeber		
3 / Version	500000013085 / Aenderungsnummer		Zeichnungsnummer 5546219930_Z10	Blatt 1 / 1
16.05.2012 / Erstelldatum	M. Haendler / Ersteller	ebmpapst / ebm-papst Landshut GmbH	Urspr. RRL	Ers.f.: / Ers.d.: A2

30	apy	230/240V AC 50Hz 50W I.Cl. H
End-Nr. end-no.	Typ type	elektr. Daten rating

ebm-papst Landshut GmbH, Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax: +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info3@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten, Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.